

INSTALLATIE VOORSCHRIFT YUCON FASTDRAIN 202011



Voor het onderhoud dient men aan beide zijden een inspectieluik te voorzien. Dit laat de eindgebruiker toe deze lijnafwatering te reinigen door het vuil van de ene zijde naar de andere zijde te drukken.

Hou bij uw lengtebepaling dus terdege rekening met de installatie van deze accessoires.



Eens de afwateringslengte bepaald bereidt u de kanalen voor met behulp van een Underliner die u toelaat om deze kanalen met elkaar perfect gelinieerd te koppelen.



U brengt op de ene helft van de Underliner een krachtige elastische lijmkit, tegelijk een constructieve voegkit (vb. PTB Seal-all XT8) aan.



En schuif deze vervolgens over de kanalen. Indien u dit wenst kan u de rand van de afwateringskanalen licht kitten.



Koppel de kanalen door deze in elkaar te schuiven.

Tip: door de lip deze Underliners een 2tal centimer af snijden, kan u de kanalen onder een hoek inbrengen.



Verstevig de koppeling bovenaan met de Topliner. Deze zorgt ervoor dat de lijnafwatering zowel voor of na de installatie perfect gelinieerd blijft.



Eens de afwateringslengte is afgewerkt, mag u uw kanaal langs de buitenzijde nog wat extra bijkitten.



Verwijder na het inwassen de inwasbescherming en geniet van uw realisatie.